標準建築費(単価)読込み

新しい標準建築費(単価)ファイルの読込み

標準建築費(単価)ファイルの内容を他のアプリケーション(Microsoft Excel 等)で変更したり削除したりしないようご注意ください。

1. 査定条件入力画面で, [補助機能]ボタンをクリックします。

🧏 戸建建物査定条件						
査定条件入力	印刷	保存	査定一覧	条件記入用總		
 → 赤字の必須項目を入力後、「書 計算 (「算」ボタンを押すと 1価格 万円 +	価格が自動計算 土地価格	されます。 万円)×	<u>流通性比率</u> 1.00 =	補助機能 查定物件	条件クリア 5 万円
1.基本情報 2.基礎·建築材料 3	修繕履歴 4.住宅	性能 5.付加価値	6.流通性比率	等		
■管理情報						
①管理番号						
②氏名					÷	
③所任地 の相当者名					÷	
査定標準単価読込み		建築材料修	ŧ			
	戻る					

2. [査定標準単価読込み]ボタンをクリックします。
 査定標準単価読込み画面が表示されます。

査定標準単価読込み 読込み 1世代前のデータに戻す 戻る 現在の設定	 ・●現在使われている査定 標準単価データのバー ジョン。
査定標準単価データ バージョン 20100701HAS2.00.00 更新日 ● 1世代前のデータ ● 査定標準単価データ バージョン ●	 現在使われている査定 標準単価データを読込 んだ日時。インストー ル時のバージョンを使 用中の場合,図のよう に"更新日"はブランク です。
	・● 前の査定標準単価デー タのバージョン。

(読込み)ボタンをクリックします。
 読み込むファイルを指定するダイアログボックスが表示されます。



4. ファイルの場所と読み込むファイル名を指定して, [開く]ボタンをクリックします。



「ロロ(データ件数)件のデータレコードがあります。読込みますか?」とメッセージが表示されます。

5. [はい]をクリックします。

指定したファイルを読み込むと、査定標準単価読込み画面に戻ります。



6. "現在の設定"の欄に, 読み込んだファイルのバージョンと日付が表示されていることを確認します。

前(直前)のデータのバージョンは、"1世代前のデータのバージョン"欄に表示されます。